

SPIRIT

E-210 • E-310 • E-410



PRŮVODCE MONTÁŽÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

VODIČ ZA SASTAVLJANJE



BILT.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

8654335

081024

CS / SK / SL / HR



CS

- ⚠ Odřízněte všechny čtyři rohy kartonové krabice a její strany sklopte dolů.
- ⚠ Gril montujte na plochem, rovném a měkkém povrchu.
- ⚠ Před montáží odstraňte ze součástí z nerezové oceli ochrannou fólii.
- ⚠ Při montáži grilu nepoužívejte elektrické nářadí.
- ⚠ K montáži je potřeba přítomnost dvou osob.
- ⚠ Obrázky a zakoupený model se mohou viditelně lišit.
- ⚠ Montáž a přemísťování grilu provádějte vždy se zavřeným poklopem.

SK

- ⚠ Všetky hrany škatule prerežte a jej strany zložte.
- ⚠ Gril skladajte na rovnom, plochom a mäkkom povrchu.
- ⚠ Pred montážou odstráňte ochrannú fóliu z častí z nehrdzavejúcej ocele.
- ⚠ Na montáž nepoužívajte elektrické nástroje.
- ⚠ Na montáž sú potrební 2 ľudia.
- ⚠ Môžu existovať vizuálne rozdiely medzi obrázkami a zakúpeným modelom.
- ⚠ Pri montáži alebo premiestňovaní grilu majte vždy poklop zatvorený.









SL




- ⚠ Odrežite vse štiri vogale škatle in prepognite stranice navzdol.
- ⚠ Žar sestavite na ravni in mehki površini.
- ⚠ Pred nameščanjem odstranite zaščitno folijo z delov iz nerjavnega jekla.
- ⚠ Ne uporabljajte električnega orodja za montažo.
- ⚠ Za sestavljanje sta potrebni dve osebi.
- ⚠ Slike in kupljeni model se lahko po videzu razlikujejo.
- ⚠ Ko sestavljate ali premikate žar, naj bo pokrov vedno zaprt.



HR


- ⚠ Izrežite sva četiri kuta kartona i preklapite stranice prema dolje.
- ⚠ Sastavite roštilj na plosnatoj, ravnoj i mekoj površini.
- ⚠ Prije postavljanja uklonite zaštitnu foliju s dijelova od nehrđajućeg čelika.
- ⚠ Nemojte upotrebljavati električne alate za sastavljanje.
- ⚠ Za sastavljanje su potrebne dvije osobe.
- ⚠ Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog izgleda kupljenog modela.
- ⚠ Neka poklopac uvijek bude zatvoren tijekom sastavljanja ili pomicanja roštilja.







POTREBNÉ NÁŘADÍ:**POTREBNÉ NÁRADIE:****POTREBNO ORODJE:****POTREBNI ALATI:****DODANÉ NÁŘADÍ:****NÁRADIE JE SÚČASŤOU BALENIA:****PRILožENO ORODJE:****ALATI U SADRŽAJU ISPORUKE:**

1	
1	
1	
2	
1	
1	
1	
1	
1	

1	
1	 R
1	 L
1	
2	
2	
1	
1	

1	
2	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
2	

210	310	410	
3	3	4	
2	3	4	




- Další součástky
- Súčiasťky navyše
- Dodatno okovje
- Dodatni čvrsti dijelovi


1

- ⚠ Gril montujte na plochem, rovnem a mäkkém povrchu.
- ⚠ Gril skladajte na rovnom, plochom a mäkkom povrchu.
- ⚠ Žar sestavite na ravni in mehki površini.
- ⚠ Sastavite roštilj na plosnatoj, ravnoj i mekoj površini.



2







3





4



5






6




7



-4






8



9








-2



10








-4



11



-1






⚠ Veškeré pokyny ohledně použití plynového paliva naleznete v příručce uživatele.

⚠ Všetky pokyny k plynu nájdete v návode na obsluhu.


⚠ Za celotna navodila za priklop dovoda plina glejte priročnik za uporabo.

⚠ Pogledajte detaljnije upute za rukovanje plinom u korisničkom priručniku.


12**-1****13****-8**




- ⚠ Součástky si uložte.
- ⚠ Súčiasťky si ponechajte.
- ⚠ Shranite okovje.
- ⚠ Sačuvajte čvrste dijelove.





15





16



17





18




19



-1




20




21




-2




Dotahujte pouze rukou.
Uřahujte len rukou.
Privíjajte samo z roko.
Pritegnite samo rukom.



22



23




Všetchny šrouby zcela utáhněte.



Pevne dotiahnite všetky spojovacie prvky.

Do konca privijte vse pritrdilne elemente.

Potpuno pritegnite sve pričvršćivače.



24






Dotahujte pouze rukou.

Uťahujte len rukou.

Privijajte samo z roko.

Pritegnite samo rukom.









Všetchny šrouby zcela utáhněte.

Pevne dotiahnite všetky spojovacie prvky.


Do konca privijte vse pritrďilne elemente.

Potpuno pritegnite sve pričvršťivače.




27


28




29



30



31



- ⚠ Před spuštěním grilu zkontrolujte, zda jsou všechny součástky správně sestaveny a všechny díly utaženy.
- ⚠ Před prvním použitím grilu skontrolujte, či sú všetky diely zmontované a skrutky plne utiahnuté.
- ⚠ Pred uporabo žara se prepričajte, da so vsi deli sestavljeni in vso okovje trdno privito.
- ⚠ Prije nego što započnete s uporabom svog roštilja, uvjerite se da su svi dijelovi sastavljeni i svi čvrsti dijelovi učvršćeni.

ZAREGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES.

Zaregistrujte svůj gril a získejte speciální obsah od společnosti WEBER, který z Vás udělá skutečného mistra grilování.

ZAREGISTRUJTE SA.

Zaregistrujte svoj gril a budete dostávať exkluzívny obsah WEBER, ktorý z vás urobí majstra grilovania.

REGISTRIRAJTE DANES.

Registrirajte svoj žar, da prejmete ekskluzivno vsebino WEBER, s pomočjo katere boste postali pravi žar mojster.

REGISTRIRAJTE SE.

Registrirajte svoj roštilj kako biste dobili ekskluzivan sadržaj tvrtke WEBER koji će vam omogućiti da postanete pravi junak roštiljanja u vlastitom dvorištu.

